I'm not a bot

Medidas de portas interiores

Para a separação de dois quartos principalmente usam portas interiores. Hoje, essas estruturas são feitas não apenas de madeira. Às vezes, materiais como plástico ou vidro são usados. Ficam bem não só em um apartamento ou casa, mas também no escritório. As portas entre os quartos são para finalidades específicas. Entre as principais funções dessas estruturas: uma partição entre duas salas separadas; vista elegante e bonita do produto; ruído de silenciamento. O material mais popular usado na fabricação dessas estruturas é a madeira. Freqüentemente usado cinza e pinho. O carvalho é um material mais caro. Quanto melhor e mais forte a árvore, o, respectivamente, e seu preço é mais caro. Na maioria das vezes, os modelos mais caros são feitos de madeira sólida sólida. Eles atendem aos requisitos necessários de portas de alta qualidade. Os fabricantes os fazem de forma completamente diferente, e é por isso que eles têm cores diferentes, designs diferentes e tamanhos variados. Hoje, as portas entre os quartos feitos de verniz são bastante populares. Eles estão em sua aparência não é inferior a modelos caros de madeira. Ao mesmo tempo, seu preço é muito menor e mais aceitável para o comprador médio. A base desses produtos é feita com madeira barata. Na última etapa da produção, é simplesmente coberto com verniz. Para decoração adicional, várias inserções de vidro ou esculturas são usadas. Eles são desejáveis para instalar em salas com baixa umidade. Desta forma, você pode prolongar significativamente sua vida útil. Para comprar uma porta de qualidade, você precisa determinar: o valor que você está disposto a gastar na compra; qual cômodo da casa é a porta; o interior geral da sala para poder decidir sobre a cor da porta do futuro. Existem também modelos duplos e individuais. Na maioria das vezes o segundo tipo é usado. Compre produtos acabados hoje não fará nenhum trabalho especial. Isso pode ser feito na loja e na Internet. Outra questão em construção ou reparo é a determinação do tamanho da abertura sob a porta. Planejando encomendar esses produtos a partir de um determinado fabricante sob o pedido no futuro, você não deve se preocupar com esses parâmetros. As dimensões da porta chinesa na caixa são medidas de acordo com o esquema padrão. O tamanho padrão da porta interna junto com a caixa é escolhido para salvar. Para as portas do quarto, as medições padrão facilitam. Com um orçamento claramente distribuído, é melhor pensar nos tamanhos padrão de aberturas para instalação adicional de portas entre salas. Assim, você poderá planejar seus custos com precisão, porque uma grande seleção de designs de vários parâmetros é oferecida em lojas de hardware. Hoje, os fabricantes oferecem aos compradores muitas variações de painéis de portas sobre o tema textura, tamanho e estilo. No entanto, antes de aceitar a compra, verifique a porta - se ela se encaixa no tamanho certo. Como regra geral, os parâmetros ideais que são populares são os seguintes tamanhos de portas: largura - 0,6 m, 0,7 m ou 0,8 m; geralmente a altura é de 2 metros. Agora também existem portas com uma largura de 0,55 me uma altura de 1,9 m, e a espessura da moldura da porta varia de 15 a 45 cm. Negligenciando esses dados, você pode entrar em uma situação em que a moldura da porta simplesmente não se encaixa na abertura existente, o que levará a custos adicionais (abrir a porta ou substituir a porta). No caso de expansão, você deve considerar a colocação de comunicações ou lintéis de drywall em uma armação de metal. A situação oposta é possível quando o buraco é muito grande. Sua redução também implica custos quando se refere aos mestres de perfil. Se você está interessado em como reduzir a altura da porta, então você pode usar uma viga de madeira, drywall ou tijolo. Então, determine corretamente o tamanho necessário da abertura: altura e largura do produto encomendado; tamanho limite (de sua escolha); a largura das platibandas; espessura (profundidade) da moldura da porta. Ao construir uma casa de acordo com um plano individual, os parâmetros das aberturas provavelmente serão diferentes dos padrões. Aqui existem três opções: Menos tempo e dinheiro consumindo. Faça furos de parâmetros típicos e compre portas de tamanhos padrão que você gostou na loja. Mais caro financeiramente, mas com um resultado de qualidade. Encomende um master para medições na empresa que irá produzir folha de porta para dimensões específicas. Aqui você pode escolher qualquer modelo, cor, acessórios e acessórios. Alternativo. Adquirir ou encomendar dobory (tiras especiais, anexadas adicionalmente à caixa para aumentar a sua espessura). Assim, você pode instalar portas interiores padrão em aberturas não padronizadas. As portas são fabricadas de acordo com vários padrões e regulamentações, como GOST e SNiP. Eles regulam o tamanho do interior e portas de entrada. Pessoa comum neles é difícil de entender por causa das numerosas abreviaturas, datas e números. As dimensões comuns da caixa são de 35 mm de espessura. Ou seja, a folha da porta da caixa 70 mm - 35 + 35. Agora medimos a altura. Na presença de um limiar, a altura encurta-se em 70 mm, na ausência - em 35 mm. Assim, a folha da porta será menor que a abertura na parede em 100 mm (tanto na largura como na altura). Escolhendo portas, você precisa entender o tamanho da moldura da porta e como esses parâmetros afetam as dimensões da porta. Cada sala tem seus próprios padrões, estabelecidos e causados por características funcionais: as portas na cozinha fazem 0.7 x 2 m; nos quartos - 0,8 x 2 m; nos banheiros - 0,6 (às vezes 0,55) x1,9 m; segundas portas de entrada 0.8x2 m ou 0.9x2 m; a entrada principal 1,2x2 m - se asa única, e 0,6 / 0,8 + 0,4 m - se dois andares. O tamanho da porta deve ser 0,08 - 0,1 m mais largo e 0,06 - 0,09 m mais alto que a tela. Se, por exemplo, as dimensões das portas forem de 0,6 x 2 m, a abertura deverá ser de aproximadamente 2,06 x 0,68 - 2,09 x 0,7 m. Algumas dicas sobre como saber o tamanho da folha da porta: Uma porta sem porta é medida por paredes “nuas”. Portanto, você precisa desmontar a tela com a caixa antes de medir. Meça a distância entre as paredes em todas as direções. Registre o menor número. Medimos a distância do ponto no chão (escolha o menor) até o topo da abertura. A profundidade do buraco é igual à largura da parede, então você deve medir todos os três (esquerda, superior e direita). Se você não conseguiu remover a moldura da porta: Meça a distância do centro de uma caixa até o centro da segunda - isso dará resultados aproximados a partir dos quais você pode começar. Encontre a distância do chão até o ponto superior da caixa. Meça a espessura da caixa, bem como a própria parede, se ela se sobressair de você. Como você pode ver, nada complicado aqui. Escolhendo a largura da abertura da porta, você deve levar em conta o fato de ter que trazer certas coisas dimensionais para dentro: sofás, mesas, armários, camas e afins. Portanto, essas coisas nem sempre são “passadas” para um buraco de 0,6 m de largura. Ainda assim, a largura ideal é de 0,8 m. Recomendações gerais: as aberturas devem ser menores que a entrada; a largura habitual das portas de entrada não deve exceder 0,8 m, portas interiores - 0,6-0,8 m; O tamanho padrão (largura) da porta da casa de banho deve ser tal que seja possível levar uma máquina de lavar roupa, utensílios sanitários, uma mesa de cabeceira e assim por diante. A espessura da abertura da porta é na maioria das vezes de cerca de 0,75 M. A mesma espessura é oferecida pelos fabricantes de caixas. Na presença de paredes grossas, considere a necessidade de expandir a caixa. Mesmo que a diferença seja insignificante, você não poderá ocultá-la com a ajuda de platibandas. A espessura da parede também é medida em três pontos. Se o número for o mesmo, sinta-se à vontade para pedir um desenho padrão, se não - você terá que arquivar uma parede neste lugar. Se você não alinhar as paredes, os quadros não poderão ser instalados exatamente. A porta interroom por todos os meios tem de ser prática, mas também aproximar-se de um interior do seu quarto. Para combinar a cor - combine seu tom com o tom do piso, móveis e paredes. Às vezes, os quartos têm estilos diferentes. Neste caso, você deve prestar atenção aos quartos neutros, por exemplo, um corredor. Assim, a integridade do interior não será quebrada. Entre as cores mais populares de portas interiores: cor branca monofônica universal; o estilo clássico irá atender tons claros - pântano carvalho e wenge; tom morno de nogueira escura; sombra fria de bétula. O custo das portas no mercado de construção pode ser diferente. Primeiro de tudo, tudo depende da qualidade da porta, bem como da sua classificação. Existem 5 tipos principais de portas interiores: Portas de madeira maciça. Portas de madeira maciça colada. Laminado. Folheado. Revestido de PVC. Portas de madeira maciça muito raro em nosso mercado. Geralmente eles são feitos sob encomenda ou trazidos da Europa. O custo de tais portas é talvez o mais caro, mas sua qualidade também é alta.A aparência de tais portas é muito expressiva, e o alto custo é explicado pela laboriosidade de sua fabricação. Portas de madeira maciça colada - Convidado mais freqüente de nossos mercados de construção. Eles são feitos de vários pedaços de madeira de uma só vez, que são colados juntos. Apesar desse “mosaico” de seu design, eles são bastante duráveis e resistem perfeitamente à umidade. Seu custo é mais barato do que o custo de modelos de madeira maciça, mas a qualidade não é quase inferior. Isso explica sua alta popularidade no mercado de construção. Portas laminadas apareceu no mercado de construção relativamente recentemente, mas rapidamente encontrou seu nicho. Isto é devido principalmente ao seu orçamento. Claro, eles não têm uma aparência vencedora, no entanto, apesar disso, eles ainda encontram seu comprador. Sua segunda vantagem é leveza suficiente. Eles são feitos de fibra, que é laminada no exterior. Você não deve escolher cópias muito baratas, pois elas podem durar muito pouco tempo. Portas folheadas encontrado no mercado com muito mais frequência do que todas as outras espécies.Sua alta popularidade é explicada pelo fato de que eles se enquadram no segmento de preço médio, com uma ótima combinação preço / qualidade. Também deve ser notado que a variedade de tipos dessas portas é muito grande, então há algo para escolher. Portas revestidas em PVC apareceu no mercado recentemente - o mais recente. O material destas portas é coberto com uma película de PVC especial, que confere à porta várias vantagens - protege contra a humidade e é fácil de limpar. Fabricação dessas portas, principalmente envolvidos em fabricantes da China. Graças aos esforços dos designers criaram um grande número de tipos de portas interiores: porta única comum; decorado com inserções decorativas; folhas de porta dupla que deixam a sala solene; portas deslizantes que deslizam ao longo da parede e economizam espaço. As harmônicas se encaixam organicamente no interior moderno. Além disso, a folha da porta - apenas um ótimo trampolim para fantasias criativas. Em sua superfície, você pode desenhar seus personagens de desenho animado favoritos ou criar um divertido painel de materiais ornamentais. Tudo isso pode ser feito se houver uma criança na casa. Há portas com estofamento macio, com "bolsos" decorativos nos quais você pode dobrar brinquedos e até portas com uma variedade de cheiros agradáveis. De acordo com as opções para abrir portas interiores são as seguintes: Swing. Pode ser aberto em qualquer direção, dependendo de suas necessidades. Balançando. Esse tipo tem um isolamento acústico ruim e, para abri-los, você precisa de muito espaço. Deslizando. Para movê-los, você precisa fazer nichos na parede. Seu isolamento acústico é suficiente. Dobradura ou "gaita". Adequado para quartos com uma área pequena. Portas interiores em ecostyle são especialmente populares hoje em dia. Eles são produzidos principalmente a partir de madeira natural, porque é o material mais ecológico. Em salas pequenas, você pode usar portas transparentes. Eles servirão como uma partição e adicionarão mais ar à sala, enquanto não escondem metros quadrados. Metal e vidro é sempre uma tendência atual. Tal porta certamente caberá no interior de qualquer apartamento. O mercado da construção moderna está se desenvolvendo em um ritmo frenético.Isso leva ao fato de que a gama de portas de muitas empresas se expandiu significativamente. Apesar disso, os princípios gerais de sua fabricação e tamanho estão de acordo com GOST. O profissionalismo dos funcionários que trabalham nessas empresas também está melhorando constantemente. Isso significa que a qualidade de instalação das portas também aumenta, o que sem dúvida prolonga sua vida útil. Entre os fabricantes mais populares são: "Volkhovets" da cidade de Veliky Novgorod. "Art Deco" da cidade de Ulyanovsk. "Sofia" da região de Tver. "Oceano" da cidade de Ulyanovsk. PC "Matador" da cidade de Gavrilov-Yam. Esses fabricantes têm as avaliações mais positivas dos consumidores. Para saber como medir corretamente o tamanho da porta, veja o próximo vídeo. Durante uma grande reforma ou canteiro de obras, tudo deve ser levado em consideração - até mesmo a largura e a altura das portas. As dimensões das portas, é claro, podem ser arbitrárias, mas você sempre terá que fazer as portas sob encomenda. O mais fácil é cumprir os padrões - menos custos e problemas. As dimensões padrão das portas internas são prescritas no GOST. Pode ser antigo, mas a maior parte é construída sobre eles. Tamanhos padrão de portas No território da Federação Russa, há também um padrão da época da URSS, que descreve os requisitos e tamanhos de portas, portas internas. Existem muitos TU e DSTU, mas eles têm uma relação distante com os padrões - cada fabricante os escreve para si mesmo. É possível comprar portas feitas de acordo com as condições técnicas desde que a sua qualidade esteja à altura da marca. Mas as portas devem ser feitas exatamente com as dimensões padrão. As dimensões das portas internas são determinadas por padrões Por que é melhor fazê-los de acordo com o padrão? Porque então não haverá problemas com a substituição. Quase todos os fabricantes fazem portas de acordo com GOST. Afinal, os prédios altos estão sendo construídos levando em consideração todos os requisitos (ou deveriam ser construídos). Se a abertura tiver dimensões especiais, basta encomendar as portas. E esses custos são altos, e nem mesmo há garantia de que gostará do produto acabado. Dimensões de acordo com GOST Assim, mesmo com uma grande reforma ou a construção da sua própria casa, com a construção de divisórias interiores em um novo edifício - em qualquer caso, colocamos portas padrão. GOST fornece os seguintes parâmetros: Largura: Folha única 700 - 900 mm (incrementos de 100 mm) e 1200 mm. Recomenda-se instalar portas com painéis de uma folha nessas portas. Para portas duplas (a norma usa o termo lonas de folha dupla), as aberturas são feitas com uma largura de 1300 mm, 1500 mm e 1900 mm. Existem apenas duas alturas de porta padrão: 2100 mm e 2300 mm. A altura mínima permitida é 2.071 mm e 2.271 mm, respectivamente. Dimensões das portas e aberturas internas de acordo com o padrão Estas são as dimensões das portas padrão. Nenhum outro. Quanto aos desvios permitidos, o vão da porta pode ser 20-25 mm mais estreito do que o padrão. Neste caso, também será possível instalar uma unidade de porta padrão. Apenas a folga de montagem será menor, o que não facilitará o trabalho. Ou seja, a entrada mais estreita pode ter 675 mm (em vez de 700 mm). Pelo mesmo princípio, você pode contar o desvio permitido em relação a cada largura padrão. Pode ser ligeiramente reduzido, mas não mais do que 25 mm. O que fazer se as dimensões reais não corresponderem ao padrão E se faltarem alguns milímetros para o padrão? Depende do material das paredes, bem como da largura real da passagem. Se as paredes forem passíveis de processamento mecânico, alguns milímetros ausentes podem ser removidos. Para moer, moer, cortar. Com um machado, um cinzel, um cinzel, um moedor com disco para concreto / tijolo, etc. Normalmente, um par de saliências ou curvaturas em alguma área interfere. Se você alinhá-lo, pode chegar mais perto do tamanho desejado. Tentamos ajustar o que temos aos padrões Se as paredes forem feitas de material muito forte, a única maneira de ajustar a abertura ao padrão é reduzi-la para o próximo valor padrão. Existem duas maneiras: deitar com tijolos, pedaços de blocos de construção e gesso.A segunda opção é instalar uma barra de fundação (tratada com um anti-séptico e seca), que, novamente, deve ser recoberta com gesso, nivelando-se com as paredes. Em geral, essa é a ideia: é mais prático trazer dimensões não padronizadas para um padrão. Dimensões convenientes de portas internas É mais fácil determinar a altura das portas. Tudo está amarrado aqui na altura do teto. E a escolha é pequena - apenas duas opções - 2,1 me 2,3 m. Mas e quanto à largura? Existem mais oportunidades aqui. Em geral, existem algumas recomendações sobre os tamanhos mínimos das portas. São portas, não aberturas para eles. A abertura deve ser 70-100 mm mais larga. Portanto, as dimensões das portas internas devem ter pelo menos a largura especificada: Em salas técnicas (almoxarifados, banheiros, banheiras e lavabos), a largura de banda recomendada é de 600 mm. Para cozinhas, o mínimo é 700 mm. Para salas de estar, é recomendado um mínimo de 800 mm. SNiP tem recomendações para tamanhos mínimos de porta Claro, você pode aumentar o tamanho das portas internas, se a porta permitir. Reduza - a seu critério. Mas a folha de porta mais estreita que pode ser encontrada à venda é de 550 cm, e é inconveniente para pessoas obesas com ela. Na cozinha e na sala onde pode ficar o equipamento a gás, a largura das portas é ditada e controlada pela segurança contra incêndios. Então não vai funcionar mais. Mais amplo é possível. Quanto aos alojamentos, neles também podem ser feitas aberturas para portas duplas. Ou seja, até o máximo permitido em GOST 1,5 metros. Pode haver outros mais amplos, mas isso já não é padrão. Em uma ampla abertura, você pode instalar não apenas modelos convencionais de giro, mas também deslizamento ou dobrando... Mas portas grandes e largas ficam bem em salas grandes. Portanto, os tamanhos recomendados de portas internas foram escolhidos por um motivo. Eles levaram em consideração os quartos não muito grandes em nossas casas. Como determinar a largura da folha da porta deve ser instalada Se as portas forem apenas para substituição, a maneira mais fácil é medir a folha da porta que já está de pé. Então, você definitivamente não pode dar errado. Se você for instalar portas pela primeira vez, precisará medir a entrada e selecionar uma opção que requeira esforço mínimo durante a instalação. A largura da moldura da porta interna depende da abertura disponível Como medir uma porta Para escolher o tamanho certo para uma porta ou bloco de porta, você precisa saber as dimensões exatas da abertura em que eles serão instalados. As medições são realizadas com uma fita de construção convencional. Medimos qualquer parâmetro pelo menos em dois pontos. Se a diferença for visualmente visível, você pode medir mais vezes, ajustando a posição da fita a seu critério. Para ter certeza de que o tamanho da entrada é padrão, pegamos uma fita métrica e medimos os parâmetros reais da passagem A altura da porta é medida em um e no outro batente, a largura é na parte superior e inferior, aproximadamente a uma distância de 30-50 cm do chão e da verga. Você também pode medir no meio da altura. Você também precisa medir a espessura da abertura (espessura da parede). Deve ser verificado pelo menos em dois pontos de cada lado. Registramos todas as medições. É melhor fazer isso no diagrama da porta. Se houver desvios, olhamos para a gravidade da situação e se pode ser corrigida. Se o "gargalo" for a menor abertura padrão possível, você pode deixá-la como está. Caso contrário, você terá que tentar corrigir a situação. O acima já foi descrito como. Você precisa verificar a geometria da abertura. Caso contrário, haverá dificuldades durante a instalação Mas o tamanho não é tudo. É necessário verificar se existem desvios na geometria. As paredes laterais das portas devem ser verticais e a verga na horizontal. Você pode verificar a exatidão da forma usando o nível de construção usual (bolha), mas é mais conveniente e mais preciso com nivelamento... Você pode verificar as paredes laterais com um fio de prumo comum para edifícios. Se os desvios forem grandes, eles devem ser corrigidos.Se o seu tamanho estiver dentro de um centímetro, será possível compensar durante a instalação usando placas de montagem e espuma de construção. Selecionamos o tamanho das portas e blocos internos Conforme já mencionado, as dimensões das portas internas são determinadas com base nas dimensões da abertura existente. As portas são vendidas como um bloco montado com uma moldura ou apenas uma folha de porta. É mais conveniente pegar um bloco - acelera a instalação. Mas comprar uma tela separadamente e montar uma caixa sai mais barato. Aqui você opta por pagar menos, mas gastar tempo e fazer esforços adicionais, ou economizar tempo, mas gastar mais dinheiro. Se você decidir comprar um bloco de porta, certifique-se de que sua largura (de acordo com as dimensões externas da moldura da porta) seja ligeiramente menor que a largura da abertura. A folga mínima de instalação é de 10-15 mm, a ideal é de 25-35 mm. Dimensões de portas e aberturas internas: recomendações para seleção Ao comprar apenas uma folha de porta, presume-se que ela deve ser 80-100 mm mais estreita do que a abertura. Será necessário adicionar mais dois batentes, sendo este no mínimo duas vezes 25 mm cada, mais um vão de montagem de 10-15 mm, mais um vão nas laterais da folha da porta - 5 mm. Total obtemos: 25 * 2 + 15 + 5 = 70 mm. Este é o valor mínimo a adicionar à largura da porta. O valor resultante deve ser igual ou menor que a largura da porta em que será instalado. Dimensões das portas de entrada As dimensões das aberturas das portas de entrada também são padronizadas. Eles são descritos em GOST 6629-88. Se você deseja instalar produtos padrão, faça as aberturas conforme recomendado. Se você está construindo sua casa, é melhor não colocar as portas de entrada abaixo da largura mínima. E não se trata apenas da dificuldade de encontrar as dimensões adequadas da tela. O fato é que é muito provável que o serviço de incêndio ou gás o obrigue a refazer. As empresas têm seus próprios padrões de TU Portanto, os tamanhos padrão das portas de entrada podem ser: largura da teia para folha única - 900 mm, 1100 mm; para portas duplas - 1400 mm (700 mm + 700 mm); 1800 mm (900 mm + 900 mm). altura da lâmina - 2300 mm. Se falamos sobre o que está à venda, então existem portas. Além disso, você pode encomendar - ferro ou madeira de qualquer espessura. Mas, novamente, isso não é padrão. Embora, a entrada seja alterada com muito menos frequência entre os quartos. A instalação é mais fácil com uma porta padrão Algumas palavras sobre como deve ser a porta de entrada. Seguindo a mesma norma, deve ser 70 mm mais largo que a lâmina para lâminas de folha simples e 72 mm mais largo para lâminas de folha dupla. Esses são os valores mínimos. Uma abertura mais ampla é possível, mas menos não. A altura do vão da porta para a instalação da porta de entrada deve ser 71 mm mais alta. Ou seja, é necessária uma abertura de pelo menos 970 * 2371 mm para uma porta de entrada com folha de 900 mm de largura. O resto é o mesmo. As dimensões das portas interiores que escolher para a sua casa devem ser tidas em conta. As portas interiores normais têm vários tamanhos, o que pode afetar o funcionamento e o aspeto geral da divisão. Tomar a melhor decisão para cada divisão da sua casa será mais fácil se tiver conhecimento destes tamanhos padrão. Esqueça os picos de tensão arterial! Um remédio único para ajudar a manter uma tensão arterial normal. Sinta a paz de espírito todos os dias! Ler mais → A maioria das portas interiores tem normalmente 80 polegadas de altura, ou 6 pés e 8 polegadas. Esta altura padrão cria uma aparência equilibrada e funciona bem com a maioria dos tectos residenciais. No entanto, pode encontrar portas ligeiramente mais altas ou mais baixas, consoante as suas necessidades e o design da sua casa. As portas interiores normais têm normalmente uma largura entre 24 e 36 polegadas. As portas com 24 a 28 polegadas mais estreitas são frequentemente utilizadas em despensas, armários e espaços mais pequenos. As portas mais largas – digamos, 30 a 36 polegadas – encontram-se normalmente em casas de banho, quartos e outros espaços habitacionais importantes. A escolha da largura pode ter um efeito no fluxo geral e na acessibilidade da sua casa. A espessura da porta é outra medida crucial a ter em conta. A espessura típica das portas interiores é de 1 3/8 polegadas, o que constitui um bom equilíbrio entre robustez e comodidade de instalação. Esta espessura proporciona uma opção forte mas leve para espaços interiores, o que é adequado para a maioria das aplicações residenciais. Os caixilhos das portas são igualmente importantes porque oferecem o suporte e a estrutura necessários para que uma porta funcione corretamente. Os caixilhos das portas padrão têm frequentemente uma pequena sobreposição para garantir um ajuste apertado e corresponder à altura e largura da porta. A profundidade do caixilho pode variar consoante o estilo de construção da sua casa e a espessura da parede; normalmente varia entre 4 9/16 polegadas e 6 9/16 polegadas. Marcação de produtos para portas A etiquetagem dos produtos é uma tarefa muito difícil. É claro que existem directrizes específicas e normalizadas para as designações, mas como existem muitos fabricantes, é possível que as normas gerais se alterem. É frequente que desenhos esteticamente semelhantes e criados com as mesmas técnicas possam ter nomes e rótulos diferentes. Comecemos por examinar a norma GOST 6629-88, que é relevante para a produção de portas interiores de madeira para casas e espaços públicos. As seguintes marcações são aplicadas aos produtos de acordo com a norma: Tipo de produto: P – painel, D – pré-fabricado; Tipo de painel: O – envidraçado, U – reforçado com enchimento sólido, K – oscilante com vidro; Largura da estrutura da porta com caixilho (dm). Para além disso, são indicados os seguintes símbolos: P – produto com um limiar, N – com sobreposição, L – canhoto; Altura (dm); Nome da norma estatal. É possível utilizar códigos exclusivos de fábrica para além dos nomes oficiais dos modelos e da conformidade GOST. Os modelos são classificados de acordo com uma série de factores: De acordo com a colocação na instalação – existem interiores e exteriores; Com base no material, distinguem-se os produtos feitos de metal, madeira, vidro e opções combinadas; De acordo com o enchimento do painel cego, existem sistemas envidraçados e sistemas cegos; Com base no número de painéis, distinguem-se as opções de um, um e meio e dois campos. Conhecer as dimensões padrão, incluindo os caixilhos, é importante para selecionar portas interiores para a sua casa. Estas portas têm normalmente 30 a 36 polegadas de largura e 80 polegadas de altura, com os caixilhos a acrescentarem polegadas a ambas as medidas. A compreensão destas dimensões padrão garante um ajuste adequado e uma instalação sem falhas, aumentando o aspeto geral e a funcionalidade das suas áreas habitacionais. Tamanhos standard de portas interiores de batente A altura, a largura e o peso dos componentes devem ser tidos em conta no cálculo das dimensões das portas interiores com caixilhos. A abertura na qual a caixa de lona será inserida é primeiro verificada. Como resultado, as qualidades originais são ligeiramente melhoradas. Para modificar as medidas fundamentais, utilize barras, tijolos ou placas de gesso cartonado. Dimensões da lona A maioria dos fabricantes baseia-se em indicadores normalizados se não utilizar abordagens não normalizadas, em que as dimensões da abertura da porta interior são determinadas por preferências pessoais. O quadro apresenta os rácios dos indicadores baseados no SNiP para os sistemas de abertura e de portas (painéis e caixilhos): Não Parâmetros do painel, cm Características da abertura, cm Largura altura largura altura 1 60*200 68-71 205-207 2 70*200 78-81 205-207 3 80*200 88-91 205-207 4 90*200 98-101 205-207 5 60*190 68-71 195-197 6 55*190 63-66 195-197 7 60+60*200 128-131 205-207 A norma DIN indica que o rácio deve ser o seguinte Não Parâmetros da porta, cm Características da abertura, cm Largura altura largura altura 1 60*200 70-74 206-208 2 70*200 80-84 206-208 3 80*200 90-94 206-208 4 90*200 100-104 206-208 5 60+60*200 134-140 206-208 Cada pessoa escolhe a largura que vai utilizar no dia a dia, tendo em conta as especificações de qualquer porta de correr ou de batente. No entanto, a norma estatal recomenda 80 cm para a largura das portas em edifícios residenciais, 60 cm para casas de banho e 70 cm para cozinhas. O mercado oferece modelos com 90 cm de largura para os quartos e 55 cm de largura para as casas de banho. As estruturas de folha dupla são dignas de nota porque permitem chamar a atenção para o estatuto de um determinado espaço. A maior parte delas são dois tipos de telas (60 e 80 cm de largura) ou um tipo de tela (60 cm cada). Os fabricantes fornecem desenhos com faixas que medem 40 e 80 ou 40 e 40 centímetros de largura, entre outras opções mais estreitas. Embora a largura da tela possa variar consoante o tipo de produto e o material utilizado, situa-se normalmente entre 35 e 40 cm. Por exemplo, a espessura de uma porta de correr pode ser de apenas 2 cm, e os painéis de madeira podem ter uma espessura de 50 cm. Os fabricantes fornecem produtos com alturas de 190 e 200 cm, mas 210 cm é a norma para a Europa. Os clientes podem encomendar produtos mais altos (até 2.3 m ou o teto). Os projectistas seguem frequentemente as normas internacionais. Figura. 3. Principais atributos das portas Dimensões do caixilho Podem ser adquiridas opções pré-fabricadas que vêm com uma estrutura e acessórios. Esta estrutura, que forma um U, é colocada a toda a volta da abertura. O painel pode ser fixado firmemente com o sistema. A largura e a altura totais do painel com o caixilho aumentam 10 a 15 cm; no entanto, os parâmetros do painel devem ser mais pequenos do que as especificações do caixilho para evitar a abrasão. Deve também ser deixado um espaço entre o painel e a parede. A espessura do painel é avaliada em relação às dimensões da parede e da estrutura. As portas instaladas corretamente correspondem às normas utilizadas, têm um aspeto natural no espaço e são cómodas. As articulações estão tão bem como quando tinha 30 anos! As dores desaparecem em 3 dias Uma fórmula revolucionária que revitaliza o tecido cartilagíneo. Os médicos ficam chocados com os resultados! Aprender a recuperar a mobilidade → Sente-se fraco? Podem ser parasitas! 7 em cada 10 pessoas estão infectadas e não o sabem. Verifique-se a si próprio e livre-se do problema. Aprender a limpar o seu corpo → O segredo para perder peso rapidamente foi revelado! Este complexo natural permite ao corpo queimar gordura em vez de a armazenar. 93% dos utilizadores estão satisfeitos com os resultados. Ler mais → O segredo do poder masculino foi revelado! Recupere a sua confiança na cama em 7 dias. Remédio natural - resultados garantidos! Ler mais → Esqueça os picos de tensão arterial! Um remédio único para ajudar a manter uma tensão arterial normal. Sinta a paz de espírito todos os dias! Ler mais → Pernas bonitas sem varizes! Experimente um novo produto para manter as veias saudáveis. Leveza e conforto todos os dias! Ler mais → As dimensões padrão do caixilho de uma porta interior podem ser diferentes para diferentes estruturas interiores, dependendo das características do painel. Por conseguinte, é aconselhável comprar desenhos juntamente com dinheiro, uma estrutura e acessórios. São utilizadas barras de parâmetros diferentes para criar a caixa. Embora a largura do material possa variar entre 1.5 a 4.0 cm, 3.0-3.5 cm é o intervalo ideal. Um design fiável com uma longa vida útil é o resultado quando as normas são cumpridas. A espessura da parede e da caixa deve coincidir, mas a largura do indicador não deve ser maior do que a da abertura. A norma é 10 cm para paredes de madeira e 7.5 cm para paredes de tijolo. Como resultado, uma caixa que seja maior do que as medidas da parede não pode ser fixada com segurança. Caso contrário, pode recorrer a complementos únicos. As dimensões dos postes verticais durante a montagem manual da caixa devem ser estabelecidas com base na altura do painel, na espessura da faixa horizontal, no tamanho da fenda e no limiar. A largura da porta serve de base para calcular os parâmetros da faixa horizontal. (function(s, t, w, d, n)) Temos w[n] = w[n] || []; w[n]. push(function()) Renderização Ya.Contexto.AdvManager (blockId:"R-A-510923-1",renderTo:"yandex_rtb_R-A-510923-1",async:true>);>);t=d.getElementsByTagName("script")[0];s=d.createElement("script");s.src="//an.yandex.ru/system/context.js";s.async=true;t.nóPai.insertBefore(s,t);>). Tamanhos de abertura Pode utilizar a norma para determinar a largura de uma abertura aquando da construção de paredes e divisórias. A norma especifica as dimensões dos produtos que incluem um caixilho e acessórios. Neste caso, um espaço de dupla face e um indicador de moldura dupla são combinados com a largura do painel. É tipicamente 1.5 cm. Como ilustração, 90.0+3.0*2+1.5*2=99.0 cm. A altura da abertura também é calculada; na ausência de um limiar, é igual a 200 + 3 + 1.5 + 0.5 = 205. A distância entre o painel e o chão para troca de ar pode aumentar até 1 cm, e até 1.5-2 cm numa casa que contém gás liquefeito. Se existir uma soleira, a altura da abertura é calculada adicionando as dimensões da abertura, as dimensões da tela, a largura da costura de instalação e a altura do caixilho. Quanto mais espessa for a tela, melhor? Uma sala de estar concebida nos estilos barroco, renascentista ou império beneficiaria de telas espessas, e as aberturas dos quartos de vestir e das arrecadações seriam acentuadas por divisórias deslizantes e telas finas. O peso e a espessura da porta aumentam em conjunto, aumentando a necessidade de acessórios de suspensão. Poderá ser necessário instalar dobradiças adicionais, o que aumentará o custo da estrutura. Como resultado, a massa e outros atributos da tela devem ser escolhidos com base na praticidade e otimização. Estão disponíveis no mercado muitos produtos com espessuras de folha de 30-40 cm. Ainda assim, a seleção inclui divisórias deslizantes de MDF que são mais finas – cerca de 2 centímetros. As estruturas de vidro temperado com uma espessura mínima de 8 mm ganharam popularidade recentemente. Portas simples e duplas As portas de batente duplo de duas folhas terão um aspeto elegante. O modelo e as especificações da passagem da sala de estar determinam a largura dos produtos. Por vezes, os parâmetros para estas portas são aceites com um 1.Aumento de 5-2. Os sistemas duplos com uma caixa medem normalmente entre 120 e 150 cm. Isto permite a instalação de estruturas completas de duas folhas. As portas duplas têm uma largura de 1-1.4 metros. As portas duplas com dimensões mínimas podem ser fornecidas com uma folha fixa com ½ ou 1/3 da largura padrão (opções de uma e meia, por exemplo). A outra metade da lona será acabada. A instalação de folhas idênticas na largura de abertura ideal melhora a acessibilidade e a aparência. As portas com caixilho interior têm muitas vantagens em relação aos modelos normais. As medidas da abertura devem cumprir os requisitos estabelecidos pelo fabricante do sistema de portas: o nivelamento vertical da parede, uma variação máxima de altura de 1 mm e uma espessura máxima da parede de 8 cm. A largura da fenda na parte inferior da lâmina 4 é considerada óptima, com uma largura de fenda de 1.7-2 cm ±1 cm. Tipo de porta Dimensões (largura x altura) Porta interior standard 30" x 80" Porta interior estreita 24" x 80" Porta interior larga 36" x 80" Porta francesa 60" x 80" Qualquer projeto de construção ou de remodelação deve ter em conta as dimensões das portas interiores standard com caixilhos. Ao conhecer as medidas padrão, pode certificar-se de que as suas portas se encaixam corretamente, funcionam sem problemas e melhoram o aspeto geral da sua divisão. Como os tamanhos padrão são feitos para atender às necessidades da maioria das casas, a instalação é simples e leva menos tempo. A seleção de uma porta interior requer uma análise cuidadosa da porta e do caixilho. Para evitar problemas de montagem, é essencial efetuar medições precisas, uma vez que a moldura da porta aumenta a largura e a altura totais. A manutenção de dimensões padrão também ajuda a garantir a compatibilidade com outros equipamentos e acessórios em sua casa e facilita a procura de substitutos. Selecionar o tamanho de porta adequado tem vantagens práticas, mas também pode afetar a sensação e o fluxo da sua casa. Os seus espaços habitacionais serão mais confortáveis com um melhor isolamento, insonorização e privacidade proporcionados por uma porta bem ajustada. Conhecer as dimensões padrão das portas pode poupar-lhe muitos problemas e garantir uma renovação ou uma nova construção sem problemas. Vídeo sobre o tema Como determinar o TAMANHO de uma PORTA INTERIOR juntamente com o caixilho? Qual deve ser o tamanho da abertura da porta??Instalação de portas interiores 3 regras para medir os vãos das portas interiores Dimensões dos vãos para portas interiores. As articulações estão tão bem como quando tinha 30 anos! As dores desaparecem em 3 dias Uma fórmula revolucionária que revitaliza o tecido cartilagíneo. Os médicos ficam chocados com os resultados! Aprender a recuperar a mobilidade → Sente-se fraco? Podem ser parasitas! 7 em cada 10 pessoas estão infectadas e não o sabem. Verifique-se a si próprio e livre-se do problema. Aprender a limpar o seu corpo → O segredo para perder peso rapidamente foi revelado! Este complexo natural permite ao corpo queimar gordura em vez de a armazenar. 93% dos utilizadores estão satisfeitos com os resultados. Ler mais → O segredo do poder masculino foi revelado! Recupere a sua confiança na cama em 7 dias. Remédio natural - resultados garantidos! Ler mais → Esqueça os picos de tensão arterial! Um remédio único para ajudar a manter uma tensão arterial normal. Sinta a paz de espírito todos os dias! Ler mais → Pernas bonitas sem varizes! Experimente um novo produto para manter as veias saudáveis. Leveza e conforto todos os dias! Ler mais → Que fator é mais importante para si na escolha de materiais para a construção de uma casa?? 1 voz - 100% de todos os votos0 vozes - 0% de todos os votosRespeito pelo ambiente 0%, 0 vozes0 vozes - 0% de todos os votos0 vozes - 0% de todos os votos0 vozes - 0% de todos os votosA sua opção nos comentários 0%, 0 vozes0 vozes - 0% de todos os votos